

Kurzanleitung Motorola MTP850 FuG

Stand Januar 2024
V42a



Notruf über **Notruftaste**

NOTRUF-Taste gedrückt halten, um in den Notrufmodus zu wechseln.

Navigationsdrehknopf

- Einstellen der Lautstärke
- Drücken und drehen, um eine andere Gesprächsgruppe auszuwählen

Seitentaste **grün**

TMO/DMO-Umschaltung

PTT-Taste

- Drücken und halten zum Sprechen bei Simplex-Sprechverkehr oder zum Einleiten eines Gruppenrufs; zum Hören freigeben.
- Eingabe einer ISSI und kurzes Drücken der PTT startet Halbduplex-Einzelruf; Drücken und halten zum Sprechen bei Halbduplex-Sprechverkehr

Seitentaste **grau**

Sprechwunsch – Status 5

Softkey **links/rechts**

Aktiviert die Option, die auf dem Bildschirm direkt über ihnen angezeigt wird. (z.B. TMO Optionen,...)

Telefontaste **grün**

(Gesprächsannahme Vollduplex)

Sterntaste

Bestätigung der Rufgruppenkurzwahl

Lautsprechersteuerung

Die Lautsprechersteuerung ist ohne Funktion.

Hintergrundbeleuchtungssensor

Rautetaste (# lange drücken)

Position Senden an ILS mit Status

LED **rot grün orange**

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Durchgehend Grün | Aktiv/Senden |
| Blinkend Grün | In Betrieb |
| Durchgehend Rot | Kein Netz |
| | Netzverbindung wird hergestellt |
| | TMO/DMO-Modus wird gewechselt |
| Blinkend Orange | Eingehender Anruf |
| Keine Anzeige | Funkgerät ist ausgeschaltet |

Menütaste

- Zum Aufrufen des Hauptmenüs und des kontextsensitiven Menüs.
- Zum Aufrufen der Kurzbefehle:
 - Menü – 2: Verschlüsselung I/O
 - Menü – 3: GPS Position
 - Menü – 4: Hilferuf

Navigationstasten

- Unten
ruft Menüpunkt **Letzte Rufe** auf
- Oben
Eigene Gruppenordner
- Links und rechts
schaltet durch Gesprächsgruppen

Telefontaste **rot**

- Zum Ein-/Ausschalten Ihres Funkgeräts drücken und gedrückt halten.
- Zum Beenden von Rufen drücken.
- Zum Zurückschalten auf die Ausgangsanzeige drücken.

Alphanumerische Tasten

1. Nummernwahltaste
1 - 0 (kurz drücken)
2. Status senden (lange drücken)
Status 0: PrioSprechw.
Status 1: E-ber. Funk
Status 2: E-ber. Wache
Status 3: E-Übernahme
Status 4: Einsatzort
Status 5: Sprechwunsch
Status 6: Nicht E-ber.
Status 7: E-gebunden
Status 8: Bed.verfügbar.
Status 9: Quit/Fremdan

Hinweis:

Die GPS-Funktion der Geräte ist immer aktiv!